

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

VISIOTACT



**Application de vidéosurveillance VISIOTACT
pour Iphone et Ipad**

VISIONAUTE

AGRI VIDEO SYSTEM'

Service qualité

+ 33 (0)5 65 70 49 79

www.agri-video-system.com

02/08/2016

Photos et dessins non contractuels

SOMMAIRE

INSTALLATION

p. 1-2

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

LANCEMENT DE L'INSTALLATION

IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

PROCÉDURE 1 : CONFIGURATION CAMÉRA EN MODE LOCAL p. 3-6

PROCÉDURE 2 : CONFIGURATION CAMÉRA EN MODE DISTANT p. 7-10

AJOUTER DES CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES

p. 11

UTILISATION DE L'APPLICATION

p. 12-15

INSTALLATION


TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Pour télécharger l'application rendez-vous sur l'AppStore de votre Iphone et/ou de votre Ipad à la rubrique «Rechercher». Puis écrire : «Visiotact», dans la barre de recherche.



LANCEMENT DE L'INSTALLATION

Lancer l'installation de l'application VISIOTACT en appuyant sur le prix de l'application.



Appuyer pour installer l'application

Une nouvelle icône apparaît dans les applications, appuyer sur l'image pour lancer Visiotact.




IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

Entrer le nom et le mot de passe par défaut :

Nom : admin

Mot de passe : admin

Puis valider.




Les étapes suivantes permettent de configurer la caméra en mode local et en mode distant. Il est fortement conseillé d'installer les 2 modes de réception des images.

Mode local = Réception des images avec le même accès internet que la caméra.

Mode distant = Réception des images de tout autre accès internet wifi ou 3G.

PROCÉDURE 1 : CONFIGURATION CAMÉRA EN MODE LOCAL

Après validation du mot de passe, la fenêtre suivante apparaît :



Dans la nouvelle fenêtre appuyer sur «Ajouter»

< Retour Sites **Ajouter**

Libelle Site local

Site Distant Caméra IP

Serveur Distant

Adresse IP 192.168.1.30

Port IP 6002

Login user

Mot de Passe *****

Le site distant apparaît dans la fenêtre, appuyer sur l'icône de la caméra.

< Retour Sites **Ajouter**

local   

Remplir la fenêtre «Ajout site» comme indiqué ci-dessous :

Libellé : local

Adresse IP : 192.168.1.30

Port IP : 6002

Login : user

Mot de passe :

à demander par mail à
info@visionaute-adv.com

Puis enregistrer

< Retour Ajout Site **Enregistrer**

Libelle Site local

Site Distant Caméra IP

Serveur Distant

Adresse IP 192.168.1.30

Port IP 6002

Login user

Mot de Passe à demander par mail

< Retour local **Ajouter**

Pour ajouter la caméra en local, remplir les différents champs comme indiqué ci-dessous :

Site : local
Libellé¹ : c1
N° canal : 1 **N° caméra** : 1
Cocher : Flux principal
Position² : 1

Puis enregistrer

< Retour Ajout Camera Enregistrer

Libelle Site local

Libelle Caméra c1

Numéro Canal 1

Numéro Caméra 1


Flux Principal

Caméra par défaut

Position 1

1. Libellé : correspond au nom que vous souhaitez donner à cette caméra.
2. La position correspond à l'ordre d'affichage de vos caméra sur l'interface de l'application : Bouton C1 = caméra en position 1, bouton C2 = caméra en position 2....


Réception des images de la caméra (site local)



PROCÉDURE 2 : CONFIGURATION CAMÉRA EN MODE DISTANT



Appuyer sur «Visionaute» pour revenir au Menu.



Le site local apparaît dans la fenêtre, appuyer sur «Ajouter».

Remplir la fenêtre «Ajout site» comme indiqué ci-dessous :

Libellé : distant

Cocher la case «Site Distant»

Login :

votre code du site ivisionaute

Mot de passe :

votre mot de passe du site ivisionaute

Puis enregistrer

< Retour Ajout Site Enregistrer

Libelle Site distant

Site Distant Caméra IP

Serveur Distant http://ivisionaute.com/production_ip/iv-systel2.php

Adresse IP

Port IP

Login votre code site

Mot de Passe votre mot de passe

< Retour distant Ajouter

Dans la nouvelle fenêtre appuyer sur «Ajouter»

Le site distant apparaît dans la fenêtre, appuyer sur l'icône de la caméra.

< Retour Sites Ajouter

distant			
local			

Appuyer sur l'icône de la caméra

Pour ajouter la caméra en distant, remplir les différents champs comme indiqué ci-dessous :

Site : distant

Libellé¹ : c7

N° canal : 1 **N° caméra :** 1

Ne pas cocher : Flux Secondaire

Position² : 7

Puis enregistrer

< Retour Ajout Camera Enregistrer

Libelle Site distant

Libelle Caméra c7


Numéro Canal 1

Numéro Caméra 1

Flux Secondaire


Caméra par défaut

Position 7



Appuyer sur le bouton «C1» pour accéder au changement de caméra

Réception des images de la caméra (site distant) / Choisir la caméra C7



AJOUTER DES CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES

Pour ajouter une autre caméra en mode local, refaire la procédure 1. en modifiant dans la fenêtre «Ajout Caméra» le numéro de la caméra et le libellé.

Les numéros suivants augmentent en fonction du numéro de la caméra que l'on ajoute.

Site : local
Libellé : c2
N° canal : 1 **N° caméra :** 2
Cocher : Flux principal

Position : 2

Puis enregistrer

< Retour Ajout Camera Enregistrer

Libelle Site: local

Libelle Caméra: c2

Numéro Canal: 1

Numéro Caméra: 2

Flux Principal

Caméra par défaut

Position: 2

Pour ajouter une autre caméra en mode distant, refaire la procédure 2. en modifiant dans la fenêtre «Ajout Caméra» le numéro de la caméra et le libellé.

Les numéros suivants augmentent en fonction du numéro de la caméra que l'on ajoute.

Site : distant
Libellé : c8
N° canal : 1 **N° caméra :** 2
Ne pas cocher : Flux Secondaire
Position : 8

Puis enregistrer

< Retour Ajout Camera Enregistrer

Libelle Site: distant

Libelle Caméra: c8

Numéro Canal: 1

Numéro Caméra: 2

Flux Secondaire

Caméra par défaut

Position: 8

FONCTIONS DE BASE POUR PILOTER LA CAMERA :




C1 ACCÈS À LA PAGE DE CHOIX DE LA CAMÉRA

Les boutons en jaune indiquent que les caméras sont disponibles. Sélectionner la caméra à afficher :



Retourner en page d'accueil



Sauver
préposition



ACCÈS À LA PAGE D'ENREGISTREMENT DES PRÉPOSITIONS

Permet de créer de nouvelles prépositions

Pour enregistrer l'angle de vue de votre caméra, sélectionner la préposition de votre choix (S1, S2, ...)

S1 : sauvegarde 1 correspond à P1 (voir préposition 1)

ACCÈS À LA PAGE DE CHOIX DES PRÉPOSITIONS

Sélectionner la préposition que vous voulez visionner.



Permet de voir les prépositions suivantes (48 prépositions possibles)



Permet d'enregistrer d'autres prépositions (48 prépositions possibles)

Permet de créer de nouvelles prépositions (voir page suivante)

VISIONAUTE

AGRI VIDEO SYSTEM'

Service qualité

+ 33 (0)5 65 70 49 79

www.agri-video-system.com